

STOCKEUR FLEXOMATIC

EMPILAGE ET DÉPILAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Utilisation : Insérez ou retirez les palettes en utilisant un transpalette à main, ou un chariot élévateur. Toute la manipulation s'effectue au niveau du sol.

Le Flexomatic détecte les palettes via les capteurs photo, après quoi elles sont empilées ou dépilées automatiquement une par une.

Lors de la sélection du mode « dépilage » un bloc de palettes peut être inséré (jusqu'à 25), les palettes sont ensuite destockées une par une.

En mode « empilage » elles sont insérées une par une pour être stockées.

Le bloc entier de palettes peut alors être destocké. Le Flexomatic s'actionne manuellement depuis l'écran tactile lorsqu'il y a un changement entre les modes empilage et dépilage. Toutes les autres manipulations se font de manière automatique.

Le stockeur peut gérer les palettes en bois, plastique ou métal, quelles que soient leurs tailles. Nous pouvons également l'adapter en fonction de la taille de palettes que vous utilisez.



les +

Économies d'espace
Diminution du risque de TMS
Flux de palette optimisé
Temps de manipulation réduit
Réduction des coûts de palette
Augmentation de l'efficacité
Pas de manutention manuelle des palettes



DIMENSIONS STOCKEURS (LXPXH)	DIMENSIONS PALETTES (LXPXH)	CAPACITÉ DE CHARGE	NB PALETTES	PUISSANCE	CONSOMMATION	COULEURS STANDARDS
1520x1340x955/2350*	1200x800x150	500 kg	15	Air comprimé 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	36 litres par cycle	RAL 3002 red RAL 5002 blue RAL 7032 grey RAL 7035 grey
1520x1540x955/2350*	1200x1000x150	500 kg	15	Air comprimé 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	36 litres par cycle	
1520x1340x3750**	1200x800x150	800 kg	25	Air comprimé 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	72 litres par cycle	
1520x1540x3750**	1200x1000x150	800 kg	25	Air comprimé 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60 Hz	72 litres par cycle	

* Incl. Cadre de sécurité pour 15 palettes - option

** Incl. Cadre de sécurité pour 25 palettes avec porte pour la manipulation de plus de 15 palettes



- ✓ Conformité à la recommandation **CRAM R367**
- ✓ Garantie **1 an** sur les pièces
- ✓ Conformité à la directive Machine et la norme **ISO 3691-5**

Retrouvez-nous sur
www.liftop.fr



Contactez-nous
02 40 38 00 40

✉ info@liftop.fr

☎ Fax : 02 40 38 32 59

📍 LIFTOP - 1 Rue du Tyrol
44240 La Chapelle Sur Erdre

